

リボウスキのハンモックスタンド紹介

軽量で組み立て簡単。工具不要で、一人でも組み立てできます。



※ハンモックは付属されておりません。

Type4



チェアハンモックに対応したハンモックスタンドです。約1.5m四方のスペースで設置でき、シンプルな構造で組み立ても簡単です。

サイズ：最長約130x奥行き約100x最大高約160cm
 総重量：約15kg
 耐加重：約100kg（一人乗り用）
 適合性：ハンモックを二つ折りで吊り下げた状態で150cm程度（当店取扱のチェアハンモックは全て適合します）
 ※強い衝撃を与えると、塗装がはがれる場合がございます。ご注意ください。

ハンモックスタンドは受注生産のため納品まで約10日ほどお時間を頂く事があります。

How to Sit On!



ハンモックスタンドの組立ては裏面「組立ての手順」をご覧ください。

Lebowski



HAMMOCK IDEA & OUTDOOR SHOP

アウトドアショップ リボウスキ

- * 〒900-0031 沖縄県那覇市若狭 3-3-8 1F
- * 営業時間：14：00～18：00
- * 定休日：不定休
- * TEL/FAX 098-863-4657
- ※制作作業中など電話に出られない事があります。
- * メールアドレス：info@lebowski.jp

<http://lebowski.jp>

取扱説明書


正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。

安全・ご使用上のご注意

- ハンモックを吊るす以外でのご使用はおやめください。故障や怪我の原因になります。
- 必ず平らな場所で組立・設置・使用してください。
- 落下などの衝撃を加えると樹脂部分が割れるおそれがあります。組立て時にはご注意ください。
- 接合部分は、しっかり奥で止まるまで差し込んでください。
- 屋外で使用する場合、塗装やメッキがはがれているとサビやすくなります。
- ペンキなどを上塗りする場合は水性塗料を使用してください。
油性塗料を使用すると塗装に影響が出る恐れがあります。
- ハンモックの上に立ったり、揺らし過ぎたりブランコのように使用しないでください。
倒れて怪我する恐れや、故障の原因になります。
- 最大積載量は約100kgですが、原則一人乗りです。
- お子様一人でのハンモックの使用は危険ですとおやめください。
必ず保護者監修の元、ご使用ください。
- 試乗テストや搬送の際に傷や汚れが付く場合があります。ご了承ください。
- ハンモックスタンドの接合部分には油分がついています。触れると汚れるので注意してください。
- 各フレームの差し込みなどを点検してからお使いください。

スタンドキット内容一覧

フレーム 全5本（ポール2本）




組立ての手順

<Type4>

組み立ては、必ず平らな広い場所で行ってください。

- 1 スタンドキットを取り出し、全ての部品があるか確認してください。<表面参照>
ハンモックスタンドの接合部分には油分がついています。触れると汚れるので注意してください
- 2 HにLを差し込みます。差し込み部分が半分程度入れれば十分です
- 3 2つ差し込んだらLを床に設置させるように、両手でLを持って写真の様におこします。
- 4 Hを下に押し付けるようにして、完全に差し込みます。
- 5 ポールの細くなっている方を先にして、Hの接合部分から差し込みます。
入りにくい場合は回しながら入れましょう。
- 6 ポールを2本とも印のついた部分まで差し込んでください。
- 7 フックの部分が前を向くようにIをポール及びHに差し込みます。
力をいれて差し込む際にスタンドが倒れないように注意しましょう。
- 8 フックにハンモックをかけて完成。
- 9 スタンドを運ぶ際にはIを外して、必ずL部分を持って運びましょう。
他部分で持ち上げると分解、落下するので非常に危険です

スタンドを分解する際には組み立てと逆の順序で行ってください。特にHからLを抜く際には写真の様に引き抜いてください。上からHを引き抜くとLが倒れて危険です。



Lebowski



組み立て方をホームページで見れますよ

<http://lebowski.jp>